CAMERA AUTONOME SUR ECLAIRAGE PUBLIC

<u>SFE</u>

SURVEILLANCE INTELLIGENTE - NOTIONS SIMPLIFIÉES



Notice décrivant l'utilisation des fonctions de surveillance intelligente (IVS)

PAGE	<u>SUJET</u>		
2	accès aux fonctions		
3-6	tripwire		
7	intrusion		
8	colis abandonné/disparu		
9-10	détection de visage		

ACCES AUX FONCTIONS:



ATTENTION: Assurez vous que le détection de mouvement dans *Event/video* detect est désactivée

		-	
		✓ No. Name ✓ 1 Rule1	Rule Type
	2000-01-01 00:16:28		Intrusion Abandoned Object Missing Object
		Parameter Setup Period S	etting
A CONTRACTOR		Direction A<-	>B V
MR.		Record	
		Record Delay 10	Sec. (10~300)
		Relay-out	
w Rule	Clear	Alarm Delay 10	Sec. (10~300)
arget Filter Max Size 8191 * 8191	Draw Target	Send Email	
		Snapshot	
O Min Size 0 * 0	Clear		

Chosissez les menu <u>Event/IVS Analyse</u>

Appuyez sur le "+" en haut à droite. Puis quatre choix apparaissent:

- Tripwire: franchissement de lignes
- Intrusion: pénétration/sortie de zone
- Abandonned: objet abandonné
- Missing: objet disparu





TRIPWIRE - 1 :



Principe: lors du franchissement d'une ligne virtuelle, et sous certaines conditions (sens de franchissement, taille de l'objet/humain/animal), une alarme sera générée. Un calendrier (Sheduler) permet de n'autoriser ces alarmes qu'à certains moments/jours.

Commencer par tracer une ligne dans la fenêtre LIVE:

• appuyez sur *Draw Rule* et avec la souris sur la fenêtre dessinez une ligne, terminez en appuyant sur le bouton droit de la souris.



TRIPWIRE - 2 :



En référence aux lettres apparaissant aux niveaux des lignes que vous avez tracées, choisissez le sens de franchissement qui conduit à une alarme.

	2015-01-23 13:35:14	🔽 Enable		
		Working Peri	od Setup]
ALT		SN	1	•
	1	Rule Name	line1	
		Direction	A->B	•
	-	Record		
	10	Record Delay	10	Second (10~300)
		Relay-out		
Channel 1		Alarm Delay	10	Second (10~300)
		Send Email		
Draw Rule	Clear	🗌 Snapshot		
Target Filter 💿 Max Size	Draw Target			
Min Size	Ciedi	Default	Refresh	Save

En appuyant sur *Draw Target*, puis en choisissant *Min Size* et *Max Size*, vous pouvez dessiner à la souris les tailles minimales et maximales des évènements qui vont déclencher une alarme.



TRIPWIRE - 3 :

Record		
Record Delay	10	Second (10~300)
Relay-out		
Alarm Delay	10	Second (10~300)
Send Email		
Snapshot		

Actions au choix consécutives à une alame *Tripwire*:

- Enregistrement d'une séquence vidéo de longueur paramétrable (>10s)
- Relay-out: ferme le contact d'alarme de la caméra: non utilisable sur caméra autonome
- Envoyer un e-mail: envoi d'un e-mail. Attention, valable seulement si la caméra est reliée en 3G ou en radio à un point disposant d'un accès Internet. Paramétrage à effectuer dans la configuration réseau
- Snapshot: prise d'une photo à chaque alarme (lieu de sauvegarde à définir dans *storage/destination*



TRIPWIRE - 4 :



Réglage du calendrier dans *Working Period*:

- Les zones vertes correspondent aux périodes de temps où les alarmes sont prises en compte
- 6 périodes différents peuvent être programmées



INTRUSION :



Le paramétrage est identique à celui du *Tripwire* à la différence près que l'on dessine des zones fermées en lieu et place des lignes.

Autres différences:

A la place de la direction "<u>*A* > *B*</u>", les notions de <u>*Enter*</u> = Entrer, <u>*Leave*</u> = Sortir ou <u>*Both*</u> = (Entrer ou Sortir) de la zone apparaissent



<u>COLIS ABANDONNE/DISPARU :</u>

IVS							
			No.	Name		Rule Type	÷
		2000-01-01 00:31:13	✓ 1	Rule1		Missing Object V	
	Drawing is com	ipleted!	- Paramete Period	r Setup —	Setting]	~
10			Durati	on d	10	Sec. (6~3600)	
			Recor	d Delay	10	Sec. (10~300)	
			Relay-	out		-	
Draw Rule		Clear	Alarm	Delay	10	Sec. (10~300)	
Target Filter 💿 N	lax Size 8191 * 8191	Draw Target	Send I	Email			
0 N	fin Size 0 * 0	Clear	Snaps	hot			
			Defaul	t	Refresh	Save	

Le paramétrage dans les deux cas est identique à celui du <u>**Tripwire**</u> à la différence près que l'on dessine des zones fermées en lieu et place des lignes. Ces zones sont "surveillées" par la caméra. Elle y détecte les objets abandonnés (=apparus et ne bougeant plus) ou disparus.

Apparaît un paramètre *Duration*:

- Pour <u>Abandonned</u>: temps pendant lequel un objet doit être présent avant de déclencher une alarme
- Pour <u>Missing</u>: temps pendant lequel un objet doit être absent avant de déclencher une alarme



DETECTION DE VISAGE - 1 :

ATTENTION:

- La détection de visage <u>"Face detect"</u> ne peut être mise en route que si l'analyse intelligente <u>"IVS"</u> (voir ci-dessus) est arrêtée
- Certaines caméras n'ont pas cette fonction

Mettre en service dans *Event/Face Detect*

Face Detect	
20-02-2018 11:11:44	Enable Face Detect
	Working Period Setup
	Enable Face Enhancement
	Alarm Face Amount 3 (1~35)
	Record
	Record Delay 10 Second (10~300)
	☑ Relay-out
	Alarm Delay 10 Second (10~300)
	Send Email
SECOURS	Snapshot
Target Filter Max Size	Default Refresh Save
O Min Size	



DETECTION DE VISAGE - 2 :

Le paramétrage dans les deux cas est identique à celui du <u>**Tripwire**</u> à la différence près que <u>**Maxsize**</u> et <u>**Minsize**</u> définissent les tailles minimales et maximales des visages détéctés.

Enable Face Enhance	ement	
Alarm Face Amount	3	(1~35)

Apparaissent deux paramètres:

- <u>Enable Face Enhancement</u>: mécanisme améliorant la détection / qualité: à mettre en service
- Alarm Face Amount: définit le nombre de visages minimum à détecter avant de déclencher l'action programmée

