# SFE RADIOBRIDGE WH10-01-A19

# **MANUEL**





Document non contractuel sujet à modification sans préavis Not binding document-subject to change without notice Révision:1.1 - 22/03/2013

## **INSTALLATION MATERIELLE**

MATERIEL:

Cet équipement radio doit être installé en hauteur, dirigé vers et à vue de l'autre équipement constituant la liaison.

L'équipement est livré avec un injecteur de courant PoE et une alimentation électrique qui doivent être installés sous abri.





## **INSTALLATION MATERIELLE (suite)**

#### CÂBLAGE RESEAU ETHERNET:

Un câble ethernet équipé de prises RJ45 mâle doit être fait sur place à la longueur souhaitée. Pour l'assemblage procéder comme suit :

- 1. Passer la bague de serrage du Presse étoupe sur le câble réseau
- 2. Passer le joint sur le câble réseau
- 3. Sertir la prise RJ45
- 4. Ouvrir le coffret ATTETION EN OUVRANT AU CABLE D'ANTENNE **DEVISSER LA FICHE SMA DE L'ANTENNE et DEPOSER** L'ANTENNE
- 5. Passer la fiche RJ45 dans le PE et la connecter à la carte.
- 6. Serrer le presse étoupe
- 7. Rebrancher l'antenne et refermer le boitie
- 8.

#### ATTENTION : POUR RETIRER LA FICHE RJ45 DE LA CARTE, PASSER UN PETIT TOURNEVIS SOUS LA FICHE POUR POSSER LA LANGUETTE DE VEROUILLAGE VERS LE HAUT ET TIRER LE

CABLE









L'alimentation du WH10-xx se fait par l'intermédiaire d'un injecteur de courant



Bloc alimentation 230V/12V

LAN - Vers réseau



LA LONGUEUR DU CÂBLE DOIT ÊTRE **INFERIEURE A 30m en AWG24** L'injecteur de courant et le bloc d'alimentation doivent être mis à l'intérieur ou dans une boite étanche.



## **INSTALLATION MATERIELLE (suite)**

#### FIXATION DU WH10-01 sur Mât



Réglage de tilt libre

Réglage de tilt prédéfini

Monter la bride de fixation sur la plaque

Monter la plaque de fixation à l'aide des 4 vis TH5x10 et les rondelles éventail

#### **REGLAGE DE LA POLARISATION**



Par défaut l'équipement est livré en polarisation verticale

**Polarisation Verticale** 



Polarisation Horizontale

Pour passer l'équipement en polarisation horizontale, démonter les 4 vis de fixation du couvercle et faire une rotation de la partie avant du boitier de 90° et revisser le couvercle.

ATTENTION EN OUVRANT DE NE PAS ENDOMMAGER LE CABLE RELIANT L'ANTENNE A LA CARTE



## **INSTALLATION**

**CONFIGURATION:** 

L'appareil est livré configuré de manière à obtenir le maximum de performance.

La documentation ne présente que les menus modifiables par l'utilisateur. Les autres menus ne peuvent être modifiés que par des utilisateurs avertis.

Le tableau ci-dessous donne les principales caractéristiques configurées en atelier:

PARAMETRE	CONFIGURATION/COMMENTAIRE
Utilisateur	client
Mot de passe	radio
Adresse IP	voir étiquette sur produit

Pour rentrer dans les menus, ouvrir « Internet explorer » et taper l'adresse IP du WH10-01 dans la barre d'adresse et cliquer sur le lien « Accéder aux pages de configuration ». Ex : http://192.168.1.140





## MENU « LOGIN »

Après avoir cliquer sur le bouton accès configuration veuillez entrer le login et le mot de passe par défaut, Login : client Passe : radio

😸 Webling	×	
😪 🛃 GMail 🗿 N	UUO Wiki 🚷 WebMail 🗿 We	ebline Gefco - sfe - 295sfe
	Login:   Pacsword:	
	Pacsword:	

## MENU D'ACCUEIL

Wireless													
Bridge											/		
Switch	In	terfa	ice List	Nom de la machine									
PPP	In	terface	Ethernet										
Mesh								c					
Contraction of the second s							NATAA 4/		nne				
(P ►	Adc	New 1	<b>7</b> - 2	Bouton d'ac	ces a	u dinere	entes co	Jilliyura					
IP F	Add	New '	<b>7</b>	Bouton d'ac	ces a	u dillere	entes co	Jingura					
IP ► MPLS ► System ►	Adc 4 ite	New 1		Bouton d'ac	ces a	u amere		Jinguia					
IP F MPLS F System F	Adc 4 ite	New '	× Name	Type	L2 MTU		Rx Rx	Tx Packe	Rx Packe	Tx Drops	Rx Drops	Tx Errors	Rx Erro
IP ► MPLS ► System ►	Adc 4 ite D	New '	▲ Name ether1	Type Ethernet	L2 MTU 1526	Tx 56.0 kbps	Rx 6.4 kbps	Tx Packe	Rx Packe	<b>Tx Drops</b> 0	Rx Drops	Tx Errors	Rx Erro
IP MPLS System System	Add 4 ite D E	New Y	A Name     ether1     ether2	Type Ethernet Ethernet	L2 MTU 1526 1522	Tx 56.0 kbps 0 bps	Rx 6.4 kbps 0 bps	Tx Packe	Rx Packe	<b>Tx Drops</b> 0 0	Rx Drops 0 0	Tx Errors 0 0	Rx Erro 0
IP ► MPLS ► System ►	Adc 4 ite <u>D</u> <u>E</u>	New 1 ns R X X	A Name ether1 ether2 ether3	Type Ethernet Ethernet Ethernet	L2 MTU 1526 1522 1522	Tx 56.0 kbps 0 bps 0 bps	Rx 6.4 kbps 0 bps 0 bps	Tx Packe	Rx Packe	Tx Drops 0 0	Rx Drops 0 0 0	Tx Errors 0 0	0 0 0

Permet de rendre actif ou inactif la carte radio (D-Disable / E-Enable)

Ce menu donne des informations de base sur la configuration. Cliquer sur les différents boutons pour modifier les différentes configurations du produit.

Pour sortir de la page cliquer sur le bouton « Log out »



### CONFIGURATION RADIO : (Bouton Wireless)

Interfaces	Undo Redo Hide	Passwords Safe Mode	Log out	WebFigv5.7 sre
Wireless				provide a transmission of the second se
Bridge				
Switch	Interface <wlan1></wlan1>			
PPP				
Mesh	OK Cancel Apply	Scan Freq. Us	age Align Sniff	incoper
IP 🕨	connected to ass	16		
MPLS ►	Connected to ess   running   sign			
System 🕨	Enabled		Valide ou inhibe	la carte radio
				General
	Name	wlan1	Nom de la	a carte radio
	MAC Address	00:0C:42:6B:3F:5C	Adresse I	MAC de la carte radio
		Electricity Control Proceeding of Control	_	Wireless
	Mode	station wds	Mode de fonctio	nnement « Station WDS ou Bridge »
	Band	5GHz-only-N 💌 <	Bande de fréo	uence
	Channel Width	20MHz	- Largeur du cana	al utilisé 20 MHz
	Frequency	5260	Fréquenc	e utilisé par le BRIDGE
	SSID	▲ RELAISCAM4	Idontifiant do la	liaison radio (identique de chaque coté)
	Scan List	default		liaison radio (identique de chaque cole,
	Winsless Pasterel		Protoco	le de la liaison
	wireless Protocol	unspecified		
	Security Profile	default 💌	Cryptage de la l	iaison par clé définie page suivante
	Bridge Mode	enabled 💌		
	Default Authenticate			
	Default Forward			
	Hide SSID			
				HT
	HT Tx Chains	🖾 chain0 🔲 chain1		
	HT Rx Chains	🕅 chain0 🔲 chain1		
	HT Guard Interval	any		
				WDS
	WDS Mode	dynamic 🔽 🔫	Mode WDS (sta	tic par defaut)
	WDS Default Bridge	bridge1		
	noo belaalt bridge	bridger [2]		<b>•</b>
		[mm]		Nstreme
	Enable Nstreme			

Cliquer sur « Apply » pour valider les changements et sur « OK » pour revenir à la page d'accueil

NOTA: Les produits ont été configurés en usine. D'une manière générale: Pour un réseau point à points :**BRIDGE** au point central et **STATION-WDS** sur le points distant



### <u>CONFIGURATION SECURITE:</u> (menu wireless/security profiles)

Interfaces		Undo	Redo	Hide Passwords	Safe Mode	Log out			V	ebFigv5.7 sr
Wireless						<u> </u>				e v svetenske 🖛 hatevers – test
Bridge										
Switch		Wireles	s Tables							
PPP	1	Interfaces	Access List	Registration	Connect List	Security Profi	les			
Mesh										
IP	•	Add New								
MPLS	•	-								
System	•	1 item								
			* Name	Mode	Authenticatio	Unicast Ciphe	Group Cipher:	WPA Pre-Shared	WPA2 Pre-Share	
		-	default	none						

#### Cliquer sur « Add new » pour créer un nouveau profil

Interfaces		Undo Redo Hide P	asswords Safe Mode Log out	WebFig v5.7 sre
Wireless				
Bridge				
Switch		Security Profile <test< td=""><td>&gt;</td><td></td></test<>	>	
PPP		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.170	
Mesh		OK Cancel Apply	Remove	
IP	•	8		
MPLS	•			General
System	•	Name	test	Nom du profil
		Mode	dynamic keys 💽 🚽	Mode de cryptage
		Authentication Types	WPA PSK WPA2 PSK	Type de clé
		Unicast Ciphers	aes ccm 🔽 tkip	
		Group Ciphers	aes ccm 🔽 tkip	
		WPA Pre-Shared Key	••••••	Clé (8 caractères min)
		WPA2 Pre-Shared Key		

Cliquer sur « Apply » pour valider les changements et sur « OK » pour revenir à la page d'accueil



### CONFIGURATION RESEAU : (bouton IP/Adresses)

Interfaces	Undo	Redo	e Passwords	Safe Mode	Log out		WebFigv5.7 SFE
Wireless		( <u>Constant</u> ) ( <u>Manima</u>					
Bridge	1	652 F					
Switch	Addre	ess List					
PPP							
Mesh	Add New						
IP	•						
Addresses	1 item						
Routes		<b>▲</b> Address	Network	Interface			
MPLS	> ;;; default	configuration		Law			
System	• <u>- D</u>	192.168.1.105/24	4 192.168.1.0	ether1			
interfaces Wireless	Undo	Redo Hide	Passwords S	afe Mode	Log out		WebFigv5.7 see
Bridge							
Switch	Addres	103 160 1					
орр	And the second se	55 < 192.108.1	.105/24>				
		s <192.108.1	.105/24>	_			
Mesh	(	Cancel Apply	.105/24>	]			
Mesh (P	ок (	Cancel Apply	.105/24>	]			
Mesh (P Addresses	ок (	Cancel Apply	.105/24>	)			
Mesh IP Addresses Routes	OK (	Cancel Apply	.105/24>	)			
Mesh IP Addresses Routes MPLS I	OK ( invalid Enabled Address	Cancel Apply	.105/24>	] Ad	Iresse IP / Masque d	e sous réseau (24	= 255,255,255,0)
Mesh IP Addresses Routes MPLS System	OK Invalid Enabled Address Network	Cancel Apply	.105/24>	] —— Ad	lresse IP / Masque d	le sous réseau (24	= 255.255.255.0)
Mesh IP Addresses Aoutes MPLS System	OK invalid Enabled Address Network Interface	Cancel Apply V 192.168.1.105 192.168.1.0 ether1 V	.105/24>	] Ad	lresse IP / Masque d	le sous réseau (24	- = 255.255.255.0)
4esh P Iddresses Ioutes IPLS i Iystem i	OK invalid Enabled Address Network Interface Comment	Cancel Apply	.105/24>	] Ad	lresse IP / Masque d	le sous réseau (24	• = 255.255.255.0)

Cliquer sur « Apply » pour valider les changements et sur « OK » pour revenir à la page d'accueil



### ADMINISTRATION (Bouton SYSTEM)



Cliquer sur « Apply » pour valider les changements et sur « OK » pour revenir à la page d'accueil



### STATUS DU RESEAU RADIO: (menu Wireless/Registration)

Ce menu liste les machines associées en radio et donne des informations sur la qualité de la liaison:

Interfaces	5)	Undo	Redo	e Passwords Saf	e Mode	Log out					WebFigv5.7 SFE
Wireless											
Bridge											
Switch		Wirele	ess Tables								
PPP		Interfac	es Access List	Registration Conn	ect List Sec	urity Profile	s				
Mesh											
IP		1 item									
Addresses		1 constant				1		woo		T (D C) 1	T. (D. D. (.
Routes		1211	A Radio Name	MAC Address	Interface	Uptime	AP	WDS	Last Activit	Tx/Rx Signal	TX/RX Rate
MPLS	•		000042685F68	00:00:42:68:37:66	S Wight	00:39:10	yes	yes	0.650	-36/-36	65.0mbps/65.0mbps
System	Þ				<b>↓</b>					<b>7</b>	
		Adress carte r	se MAC de la adio associée	e ass	m de l'int sociée	erface		Nivea	au de réc	eption	Débit théorique de la liaison radio

#### NOTA:

Pour un bon fonctionnement, il est recommandé d'avoir un niveau reçu supérieur à -65 en tout point du réseau.

De même, vérifiez que le débit soit le plus haut possible (54 Mbits/s).



## **CONSEILS PRATIQUES:**

Pour l'installation Physique:

Les produits doivent impérativement être à vue optique, sans obstacle (même feuillage, arbres) à proximité de l'axe reliant les antennes

Pour pointer les antennes, s'aider du menu Registration pour obtenir le meilleur niveau possible associé au meilleur débit possible



ATTENTION les niveaux sont exprimés en dBm: plus le chiffre est négatif, moins bon est le niveau



Document non contractuel sujet à modification sans préavis Not binding document-subject to change without notice Révision:1.1 - 22/03/2013